




## Postup defaultního nastavení pro DIN3, DIN3-B a 3G-CAMERA

1. rozbalit soubor Multi\_Default.rar na plochu
2. vložte do zařízení SIM kartu a připojte zařízení k PC skrze rozhraní USB
3. z vytvořené složky Multi\_Default spustíte soubor Default.exe
4. zobrazí se okno programu kde si vyberete zařízení u které ho chce provést default-ní nastavení
  - 4.1 vybrat zařízení na kterém provádíme default-ní nastavení (DIN3, DIN3-B, 3G-CAMERA)
  - 4.2 kliknout na **Connect** - pokud je zařízení správně připojeno a vybráno dole se zobrazí zeleně **Connected** zařízení je připraveno k default nastavení



5. klikněte na **Load default settings**
  - 5.2 poté se vypíše log a zařízení se uvede do továrního nastavení (**heslo bude 1234**)
  - 5.3 kliknout na Disconnect » **Connected** se změní na **Disconnected**



6. zařízení je nastaveno do základního nastavení, je možné vypnout program