

Czołówka LED dla wędkarzy (HL346)

Jest to ładowalna latarka czołowa LED z mocną baterią, możliwością wyboru spośród dwóch białych i dwóch czerwonych strumieni świetlnych, funkcją Zoom (rozszerzenie i zwężenie strumienia świetlnego), a także możliwością włączenia funkcji Sensor by Hand Moving (bezdotykowe sterowanie).

Czołówka ma kilka zasadniczych zalet – długą żywotność baterii, niską wagę i szybkie ładowanie. Stan baterii sygnalizują niebieskie diody z przodu czołówki.

Czołówka posiada również wysokiej jakości pasek, który zapewnia dobre trzymanie na głowie. Oczywiście jest wystarczający stopień ochrony IP do użytkowania czołówki w terenie.

Dziękujemy za zakup czołówki LED dla wędkarzy HL346.
Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni.

Dane techniczne

- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-pol 3,7 V/1800 mAh
- Ładowanie: za pomocą kabla USB-C
- Czas ładowania: 3,5 godz.
- Liczba białych diod LED: 1
- Zoom optyczny: możliwość zwężenia lub poszerzenia stożka światła
- Liczba czerwonych diod LED: 4
- Wskaźnik stanu akumulatora: 5 niebieskich diod LED z przodu czołówki
- Strumień świetlny: do 260 lm
- Zasięg światła: do 150 m
- IP 66 – całkowita odporność na kurz i intensywne strumienie wody
- Waga: 118,2 g
- Wymiary: 70 x 46 x 52 mm
- Temperatura pracy: od -10° do +50°C

Korzystanie z czołówki

Przycisk włączania – naciskając przycisk przez 3 sekundy, można przełączać między 4 trybami świecenia

- 1. biała dioda LED 100% – czas pracy do 3 godzin
- 2. biała dioda LED 50% – czas pracy do 6 godzin
- 3. czerwona dioda LED 100% – czas pracy do 11 godzin
- 4. czerwona dioda LED 50% – czas pracy do 19 godzin

Czołówka posiada funkcję zapamiętywania ostatniego trybu świecenia. Po włączeniu czołówki przyciskiem ON-OFF, po 3 sekundach świecenia czołówka zapamiętuje wybrany tryb, a kolejne naciśnięcie przycisku ON-OFF powoduje wyłączenie czołówki (nie musimy przełączać pozostałych trybów świecenia).

Jeśli jednak chcemy przełączać tryby, należy nacisnąć przycisk ON-OFF wielokrotnie w ciągu 3 sekund.

Przycisk SENZOR – po naciśnięciu aktywuje tryb sterowania bezdotykowego. Ruch ręką w odległości do 25 cm od czołówki pozwala bezdotykowo włączać i wyłączać czołówkę.

Ładowanie latarki czołowej

Złącze microUSB do ładowania znajduje się na spodzie latarki pod gumową zaślepką. Czołówkę można ładować dowolną ładowarką do telefonu komórkowego o napięciu 5 V, dowolnym powerbankiem lub adapterem samochodowym do ładowania telefonów komórkowych (5 V). Prąd ładowania wynosi około 500 mA, czas ładowania od całkowitego rozładowania wynosi około 3,5 godziny.

Podczas ładowania świeci się niebieska dioda LED z przodu czołówki. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, świeci się wszystkie 5 niebieskich diod LED.

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny świadczy wyłącznie czeski producent – firma FLAJZAR (adres podany na końcu niniejszej instrukcji). Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Państwu rozwiązać każdy problem w jak najkrótszym czasie.

Szybki kontakt e-mailowy w razie problemów: obchod@flajzar.cz.

Deklaracja zgodności

Firma FLAJZAR, s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami.

Recykling

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol umieszczony na produkcie, jego opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.



Akumulator

Nie wrzucaj akumulatora do ognia, nie rozbieraj go i nie powoduj zwarcia. Ważne! Nie otwieraj komory akumulatora.

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 roku życia, używać wyłącznie w obecności osoby dorosłej!

Producent i serwis

FLAJZAR, s.r.o.

Svatoplukova 1199

698 01 Veselí nad Moravou (powiat Hodonín) tel.:

+420 776 586 866

e-mail: obchod@flajzar.cz

Pełną ofertę elektroniki dla wędkarzy można znaleźć na stronie www.flajzar.cz

Czołówka LED dla wędkarzy (HL346)

Jest to ładowalna latarka czołowa LED z mocną baterią, możliwością wyboru spośród dwóch białych i dwóch czerwonych strumieni świetlnych, funkcją Zoom (rozszerzenie i zwężenie strumienia świetlnego), a także możliwością włączenia funkcji Sensor by Hand Moving (bezdotykowe sterowanie).

Czołówka ma kilka zasadniczych zalet – długą żywotność baterii, niską wagę i szybkie ładowanie. Stan baterii sygnalizują niebieskie diody z przodu czołówki.

Czołówka posiada również wysokiej jakości pasek, który zapewnia dobre trzymanie na głowie. Oczywiście jest wystarczający stopień ochrony IP do użytkowania czołówki w terenie.

Dziękujemy za zakup czołówki LED dla wędkarzy HL346.
Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni.

Dane techniczne

- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-pol 3,7 V/1800 mAh
- Ładowanie: za pomocą kabla microUSB
- Czas ładowania: 3,5 godz.
- Liczba białych diod LED: 1
- Zoom optyczny: możliwość zwężenia lub poszerzenia stożka światła
- Liczba czerwonych diod LED: 4
- Wskaźnik stanu akumulatora: 5 niebieskich diod LED z przodu czołówki
- Strumień świetlny: do 260 lm
- Zasięg światła: do 150 m
- IP 66 – całkowita szczelność i ochrona przed intensywnym strumieniem wody
- Waga: 118,2 g
- Wymiary: 70 x 46 x 52 mm
- Temperatura robocza: od -10° do +50°C

Korzystanie z czołówki

Przycisk włączania – naciskając przycisk przez 3 sekundy, można przełączać między 4 trybami świecenia

- 1. biała dioda LED 100% – czas pracy do 3 godzin
- 2. biała dioda LED 50% – czas pracy do 6 godzin
- 3. czerwona dioda LED 100% – czas pracy do 11 godzin
- 4. czerwona dioda LED 50% – czas pracy do 19 godzin

Czołówka posiada funkcję zapamiętywania ostatniego trybu świecenia. Po włączeniu czołówki przyciskiem ON-OFF, po 3 sekundach świecenia czołówka zapamiętuje wybrany tryb, a kolejne naciśnięcie przycisku ON-OFF powoduje wyłączenie czołówki (nie musimy przełączać pozostałych trybów świecenia).

Jeśli jednak chcemy przełączać tryby, należy nacisnąć przycisk ON-OFF wielokrotnie w ciągu 3 sekund.

Przycisk SENZOR – po naciśnięciu aktywuje tryb sterowania bezdotykowego. Ruch ręką w odległości do 25 cm od czołówki pozwala bezdotykowo włączać i wyłączać czołówkę.

Ładowanie czołówki

Złącze microUSB do ładowania znajduje się na spodzie czołówki pod gumową zaślepką. Czołówkę można ładować dowolną ładowarką do telefonu komórkowego o napięciu 5 V, dowolnym powerbankiem lub adapterem samochodowym do ładowania telefonów komórkowych (5 V). Prąd ładowania wynosi około 500 mA, czas ładowania od całkowitego rozładowania wynosi około 3,5 godziny.

Podczas ładowania świeci się niebieska dioda LED z przodu latarki czołowej. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, świeci się wszystkie 5 niebieskich diod LED.

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny świadczy wyłącznie czeski producent – firma FLAJZAR (adres podany na końcu niniejszej instrukcji). Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Państwu rozwiązać każdy problem w jak najkrótszym czasie.

Szybki kontakt e-mailowy w razie problemów: obchod@flajzar.cz.

Deklaracja zgodności

Firma FLAJZAR, s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami.

Recykling

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol umieszczony na produkcie, jego opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.



Akumulator

Nie wrzucaj akumulatora do ognia, nie rozbieraj go i nie powoduj zwarcia. Ważne! Nie otwieraj komory akumulatora.

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 roku życia, używać wyłącznie w obecności osoby dorosłej!

Producent i serwis

FLAJZAR, s.r.o.

Svatoplukova 1199

698 01 Veselí nad Moravou (powiat Hodonín) tel.:

+420 776 586 866

e-mail: obchod@flajzar.cz

Pełną ofertę elektroniki dla wędkarzy można znaleźć na stronie www.flajzar.cz