



## Sygnalizator do połowu sumów FISHTRON CatFish TX3 z wbudowanym nadajnikiem

Instrukcja obsługi i użytkowania (ostatnia aktualizacja 8.8. 2025)

Ten innowacyjny sygnalizator brań jest przeznaczony przede wszystkim do połowu sumów i mocowany jest do korpusu wędki. Wyróżnia się unikalnym, opatentowanym sposobem wykrywania brań, w którym wykorzystano najnowocześniejsze komponenty o najniższym możliwym zużyciu energii, co gwarantuje wysoką niezawodność i długi czas pracy na jednej baterii.

Wykrywanie brania jest oceniane nie tylko na podstawie wygięcia wędki, ale także czasu wygięcia, dzięki czemu

osiąga się wysoką odporność na fałszywe alarmy sygnalizatora. Branie jest sygnalizowane optycznie diodą LED\*, akustycznie, a jednocześnie wysyłane do kompatybilnego odbiornika lub latarki. **Nowość: możliwość całkowitego wyłączenia dźwięków.**

Ten sygnalizator można sparować z odbiornikami FISHTRON RX SIX, RX MULTI, RX MAX lub RX MINI oraz lampami FISHTRON WRL, WRL 2, WRL3 i WRL4.

## Opis sygnalizatora FISHTRON CatFish TX3

### Podstawowe funkcje sygnalizatora FISHTRON CatFish TX3

- dźwiękowa i optyczna sygnalizacja brania ryby
- możliwość wyłączenia dźwięków
- regulacja czułości w pięciu stopniach
- zintegrowany nadajnik zdalnego odsłuchu (współpracuje z odbiornikami FISHTRON RX MULTI, RX MAX, FISHTRON RX SIX i FISHTRON RX MINI)
- niskie zużycie energii – długa żywotność baterii
- dwa rozmiary uchwytu na wędkę w zestawie

### Mocowanie sygnalizatora do wędki

W opakowaniu znajdują się dwa uchwyty, które należy zamocować na wędce zgodnie z poniższą instrukcją, a następnie wsunąć w nie sam sygnalizator brań. Sygnalizator należy umieścić przełącznikiem do siebie, czyli do kołowrotka, aby można było nim łatwo sterować i dobrze widzieć sygnalizację optyczną.



## Włączanie i ustawianie sygnalizatora

Sygnalizator włącza się i ustawia za pomocą jednego przełącznika dźwigniowego umieszczonego w dolnej części, który ma kilka pozycji.

- Dźwignia w pozycji środkowej oznacza, że sygnalizator jest wyłączony.
- Przełączenie dźwigni w lewą pozycję powoduje włączenie sygnalizatora i rozpoczęcie oceny brań. Po włączeniu wybrana czułość jest sygnalizowana za pomocą błysków diody LED\*, gdzie 1 blysk oznacza najniższą czułość, a 5 błysków oznacza najwyższą czułość.
- Przełączenie dźwigni przełącznika w prawą pozycję pozwala ustawić czułość sygnalizatora w pięciu krokach. Pozycja ta jest chwilowa, co oznacza, że po przełączeniu w prawą pozycję dźwignia sama powraca do pozycji środkowej, w której sygnalizator jest wyłączony. Aby zmienić ustawienie czułości, należy przytrzymać dźwignię w pozycji prawej przez około 1 sekundę, a dioda LED\* za pomocą błysków wskaże ustawioną czułość, gdzie:
  - 1 blysk – ustawiona najniższa czułość, sygnalizator reaguje na bardzo duże wygięcie pręta (nachylenie)
  - 2 błyski – ustawiona niska czułość, sygnalizator reaguje na duże wygięcie wędki (przechylenie)
  - 3 błyski – ustawiona średnia czułość, sygnalizator reaguje na średnie wygięcie wędki (nachylenie)
  - 4 błyski – ustawiona wysoka czułość, sygnalizator reaguje na niewielkie wygięcie wędki (nachylenie)
  - 5 błysków – ustawiona najwyższa czułość, sygnalizator reaguje na niewielkie wygięcie wędki (nachylenie)
- Włączenie lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych odbywa się poprzez trzykrotne szybkie naciśnięcie przełącznika do pozycji SET. Zmiana jest potwierdzana trzema szybkimi sygnałami dźwiękowymi sygnalizatora. Ustawienia dźwięków są zapisywane w pamięci sygnalizatora nawet po wyłączeniu.



## Funkcja sygnalizatora

Gdy czujnik sygnalizatora wykryje zmianę wygięcia wędki, sygnał jest analizowany i w przypadku wykrycia brania, w zależności od wybranej czułości, uruchamia sygnalizację optyczną, akustyczną i wysyła sygnał do kompatybilnego odbiornika. Dioda LED\* po braniu ma funkcję pamięci i pozostaje zapalona przez około 10 sekund. Jeśli branie trwa, sygnalizator nadal sygnalizuje branie w sposób przerywany. Aby sygnalizator nie przeszkadzał podczas holowania połowu, po kilku intensywnych braniach sygnalizacja jest automatycznie wyciszana, a po uspokojeniu wędki ocena brania jest automatycznie wznowiana.

## Wymiana baterii

Przed wymianą baterii należy zdemontować sygnalizator z pręta, wysuwając go z uchwytu i odkręcając śrubkę znajdującą się na spodzie sygnalizatora. Po zdjęciu górnej pokrywy uzyskuje się dostęp do uchwytu baterii. Baterię można wysunąć z uchwytu, naciskając na nią. Podczas wkładania nowej baterii należy zwrócić uwagę na jej biegunowość!!! Plus jest umieszczony na górze – patrz graficzne przedstawienie wymiany baterii.



\*W zależności od wybranego wariantu kolorystycznego

### Parametry techniczne sygnalizatora Fishtron CatFish TX3

- Napięcie zasilania: 3 V (1 x bateria CR2032)
- Wbudowany nadajnik: częstotliwość 868 MHz
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 62 x 27,5 x 22 mm, waga: 25,5 g

## Jak osiągnąć maksymalny zasięg zestawu

*Zasięg zestawu, sygnalizator – odbiornik, wynosi w otwartej przestrzeni nawet kilkaset metrów, a na płaskich powierzchniach do 50 m. Wszelkie nierówności terenu, brzegi, zbocza, budynki, samochody lub inne przeszkody ograniczają zasięg. Jeśli pozwalają na to aktualne warunki i sposób łowienia, sygnalizator powinien być umieszczony co najmniej 0,5 metra nad ziemią (jeśli wymagany jest ekstremalny zasięg). Odbiornik należy nosić przy sobie, a jeśli chcesz uzyskać maksymalny zasięg, trzymaj go w górnej kieszeni lub użyj sznurka na szyję (przechodzi on pod stalową sztabką w górnej części odbiornika). Nie kładź odbiornika ani nadajnika na metalowych przedmiotach. Nadajnik i odbiornik powinny być ustawione antenami do góry. Pomimo dużego zasięgu zestawu zachęcamy do przestrzegania przepisów dotyczących połowów i nieopuszczania miejsca połowów na odległość większą niż dozwolona przepisami. Po zainstalowaniu sygnalizatorów zawsze sprawdź zasięg w danej lokalizacji.*

## Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE i posiada deklarację zgodności.

## Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny świadczony jest wyłącznie przez czeskiego producenta – firmę FLAJZAR, s.r.o. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Państwu rozwiązać każdy problem w jak najkrótszym czasie.

Szybki kontakt e-mailowy w razie problemów: obchod@flajzar.cz .

## Recykling

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol umieszczony na produkcie, jego opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.



## Baterie

Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich i nie powoduj zwarcia. Nie ładuj baterii.

## Producent / serwis / pomoc techniczna

FLAJZAR, s.r.o.  
Svatoplukova 1199  
698 01 Veselí nad Moravou  
tel. komórkowy: + 420 776 586 866  
e-mail: obchod@flajzar.cz  
www.flajzar.cz

## ES OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Wyrobciciel: £LAJZAR, ř.r.o., se řfdlem Kas6ma s00, Bzenec. PSC: 696 81. I£O: 01818181,

**prohlašuje**

ZeHzeré: F18HTRON CATFISH TX3

Typ/model: F16HTRON CATFISH Tx3

Jest zgodny z postanowieniami nr Jza/zo18sb. \*e oiënł J\*!^^ ģ' P'^\* @U+! ^^  
ętgngvl technjękę potadav#y ng rAdiov6 a na řelekOmunlk8Cnl\*kamov8 æřřzBHI, uVBdan6 We  
**směrnici 2014/53/EU.**

- 1.) Liczba kanałů: 1
- 2) Kmacetous po mO: B80.000 at 868,608 H Ph
- 3) Vl výřkon: 13dBm

Zaróen aoziulè oořad\*\*xv năeledull•l•h oled•ie• e no'em .:

ČSN ET4I EN 3I 12 řl- V 2A.1 (2044): ČOM ETSI EN 300 220-1 V M.1: (2013);

Č8a EI't I9crlEC Iz0Zs Č9M

EM 60S50-1 ad.2

Produkt jest bezpieczny przy normalnym użytkowaniu i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Oświadczenie i zgodność są ważne na podstawie niniejszego dokumentu.

- 1) Protokół nr 1S'4300-242/2O.1, wydany przez Instytut Technologii Budowlanych, a.s., akredytowane laboratorium badawcze nr 1103, ViŁø Ne lého 681. Wydk0ń/ Ů8Z01
- 2i Protokół badawczy nr 4141033BBAE. wydany przez instytut ds. testowania i certyfikacji, a.s., zkuēedni Wborator @eřtrickych výrobků E.1004.3, SoŁobvská Ěř73, Uhaæek6 Hradiřtē 68601
- 3i Protokół elektncke 6zgeEnosti wydany dnia 10.ă0.2017

Na tanto wyprodukowany, został umieszczony znak CE.

Niniejsze oświadczenie zostało wydane na wyłączną

odpowiedzialność producenta. be Bzenci w dniu 23.10.2017



Vojtěch Paik – Dyrektor