

VYSÍLAČ (KLÍČENKA) KV2TX

stručný návod

Vysílač ve formě přívěsku na klíče (klíčenka), osazený kodérem s plovoucím kódem Keeloq. Při stlačení tlačítka je vyslán kód na přijímač.

Technické údaje:

- počet tlačítek (kanálů): 2
- frekvence: 433,92MHz
- dosah ve volném prostoru: až 60 metrů
- rozměry: 52 x 32mm
- napájení: 2 x baterie CR2016

Párování

Zapněte napájení přijímače a krátce stiskněte tlačítko TL1. Tím dojde k aktivaci učicí funkce. Nyní stlačte tlačítko na ovladači, který chcete uložit. Pokud byl kód klíčenky přijat a uložen, 3x problikne zelená LED3 umístěná nad tlačítkem.

Po naučení klíčenky se učicí mód automaticky ukončí a nyní můžete funkci klíčenky vyzkoušet. Stejným způsobem postupujte, pokud chcete naučit další klíčenku (stiskněte krátce TL1, zmáčkněte tlačítko na ovladači, 3x problikne LED3 ...).

Dodáváno včetně baterie. Opatřeno karabinkou pro snadné uchycení na klíče.

Červená signalizační LED dioda vysílání. Baterie se vyměňuje po rozevření krabičky vysílače mincí. Výlisky jsou do sebe jen zasunuty.

Dovozce:

FLAJZAR,s.r.o., nám. Svobody 424, 696 81 Bzenec, e-mail: flajzar@flajzar.cz, www.flajzar.cz
tel.: +420 518 628 596, 518 629 256, 518 324 086, fax: +420 518 324 088, technik: +420 518 324 087
(Po – Pá 8,00 – 16,00)

VYSÍLAČ (KLÍČENKA) KV4TX

stručný návod

Vysílač ve formě přívěsku na klíče (klíčenka), osazený kodérem s plovoucím kódem Keeloq. Při stlačení tlačítka je vyslán kód na přijímač.

Technické údaje:

- počet tlačítek (kanálů): 4
- frekvence: 433,92MHz
- dosah ve volném prostoru: až 75 metrů
- rozměry: 53 x 41mm
- napájení: baterie 12V, typ 27A (běžná baterie do dálkových ovladačů)

Párování

Zapněte napájení přijímače a krátce stiskněte tlačítko TL1. Tím dojde k aktivaci učicí funkce. Nyní stlačte tlačítko na ovladači, který chcete uložit. Pokud byl kód klíčenky přijat a uložen, 3x problikne zelená LED3 umístěná nad tlačítkem.

Po naučení klíčenky se učicí mód automaticky ukončí a nyní můžete funkci klíčenky vyzkoušet. Stejným způsobem postupujte, pokud chcete naučit další klíčenku (stiskněte krátce TL1, zmáčkněte tlačítko na ovladači, 3x problikne LED3 ...).

Dodáváno včetně baterie. Opatřeno karabinkou pro snadné uchycení na klíče.

Červená signalizační LED dioda vysílání. Baterie se vyměňuje po odšroubování tří křížových šroubků v zadní části vysílače.

Dovozce:

FLAJZAR,s.r.o., Svatoplukova 1199, 698 01 Veselí nad Moravou, e-mail: obchod@flajzar.cz, www.flajzar.cz
tel.: +420 518 628 596, 518 629 256, 518 324 086, fax: +420 518 324 088, technik: +420 518 324 087
(Po – Pá 8,00 – 16,00)

VYSÍLAČ (KLÍČENKA) KV5TX

stručný návod

Vysílač ve formě přívěsku na klíče (klíčenka), osazený kodérem s plovoucím kódem Keeloq. Při stlačení tlačítka je vyslán kód na přijímač.

Technické údaje:

- počet tlačítek (kanálů): 5 (4 shora, jedno z boku)
- frekvence: 433,92MHz
- dosah ve volném prostoru: až 150 metrů !!!
- rozměry: 54 x 36mm
- napájení: baterie 12V, typ 23A (běžná baterie do dálkových ovladačů)
- ochrana tlačítek zasouvacími dvířky

Párování

Zapněte napájení přijímače a krátce stiskněte tlačítko TL1. Tím dojde k aktivaci učící funkce. Nyní stlačte tlačítko na ovladači, který chcete uložit. Pokud byl kód klíčenky přijat a uložen, 3x problikne zelená LED3 umístěná nad tlačítkem.

Po naučení klíčenky se učící mód automaticky ukončí a nyní můžete funkci klíčenky vyzkoušet.

Stejným způsobem postupujte, pokud chcete naučit další klíčenku (stiskněte krátce TL1, zmáčkněte tlačítko na ovladači, 3x problikne LED3 ...).

Dodáváno včetně baterie. Opatřeno karabinkou pro snadné uchycení na klíče.

Modrá signalizační LED dioda. Baterie se vyměňuje po odšroubování křížového šroubku v zadní části vysílače.

Dovozce:

FLAJZAR,s.r.o., Svatoplukova 1199, 698 01 Veselí nad Moravou, e-mail: obchod@flajzar.cz, www.flajzar.cz

tel.: +420 518 628 596, 518 629 256, 518 324 086, fax: +420 518 324 088, technik: +420 518 324 087

(Po – Pá 8,00 – 16,00)