

Příposlech FISHTRON RX MULTI NÁVOD

(poslední aktualizace 20.04.2020)



Děkujeme Vám za zakoupení přijímače dálkového příposlechu FISHTRON RX MULTI. Jsme velmi potěšeni, že jste si vybrali náš produkt a věříme, že s ním budete spokojeni.



1 ZAPNUTÍ PŘIJÍMAČE

Pro zapnutí a vypnutí přijímače

2 TLAČITKA PLUS A MINUS

Pro párování a vymazání z paměti
PLUS pro zvýšení hlasitosti
MINUS pro snížení hlasitosti

3 FUNKCE ALARMU

Pro signalizaci z alarmového čidla

4 FUNKCE SVÍTILNY

Pro zapnutí LED svítilny

5 DIODA BATERIE

Pro signalizaci životnosti baterie
LED svítí - klesající napětí baterie
Pomalé blikání - životnost cca 1 den
Rychlé blikání - dosah a činnost již může
být omezena

Základní funkce

Zapnutí přijímače

Přijímač se zapíná a vypíná přepínačem umístěným v horní části. Po zapnutí se rozsvítí na chvíli všechny LED diody, ozve se zvukový signál (dvojitý pípnutí) a krátce se zapne vibrační měnič.

Pokud je baterie velmi slabá a již není schopna přijímač napájet, je přijímač zcela mimo provoz, nebo může po zapnutí rychle blikat LED dioda BAT, která tento stav signalizuje.

Ovládání hlasitosti u přijímače

Intenzitu zvukové signalizace (hlasitost) je možné ovládat tlačítky se symboly PLUS a MINUS v pěti krocích od úplného vypnutí zvuku po nejhlasitější.

Zapnutí vibrací

Vibrace přijímače lze zapnout dlouhým stlačením tlačítka PLUS nebo vypnout dlouhým stlačením tlačítka MINUS.

Funkce svítílny

LED svítilna se zapíná krátkým stlačením tlačítka se symbolem žárovky. Opětovným krátkým stlačením tlačítka LED vypnete. Pokud zapomenete svítilnu vypnout, automaticky po 3 minutách zhasne.

Přijímačem FISHTRON RX MULTI je možné ovládat i externí bezdrátové lampy FISHTRON WRL1, WRL2, WRL3 a WRL4.

Delším stiskem tlačítka se symbolem žárovky na cca 2s se zapne/vypne bezdrátová lampa. Přijímač musí být na lampu naučen stejně jako signalizátory záběru nebo alarmová čidla (viz návod k lampě).

Funkce alarmu na přijímači

Při alarmu se na příslušné pozici AL1, AL2 nebo AL3 rozsvítí LED dioda doprovázena melodii. Poté se spustí paměť alarmu, kde svítí krátkou dobu LED, která se následně rozblíká v intervalu cca 2s a každých 45s krátce pípne přijímač. Paměť alarmu vypnete krátkým stlačením (< 1s) tlačítka žárovka.



Slabá baterie - výměna baterie

LED dioda BAT signalizuje klesající napětí baterie. Pomalé blikání LED BAT oznamuje s předstihem cca jednoho dne, že životnost baterie se blíží ke konci. Rychlé blikání LED BAT znamená, že dosah a činnost přijímače již může být omezena. Pokud přijímač po zapnutí nepotvrdí svou činnost nebo rychle bliká LED BAT, je již nutná výměna baterie.

U přijímače se napájecí článek vyměňuje vysunutím krytu baterie v zadní části. Používejte výhradně kvalitní alkalické články AAA.

Spárování sady signalizátor – přijímač (uložení do paměti)

Zapněte přijímač. Po zapnutí současně stlačte na přijímači tlačítka se symboly PLUS a MINUS. Po chvíli se ozve krátký zvukový signál a rozsvítí se červená LED dioda č. 1. Tlačítka PLUS a MINUS nakrokuje pozici, kam chcete nový signalizátor nebo externí alarmové čidlo uložit.

Zapnutím signalizátoru dojde ke krátkému zavysílání (LED na signalizátoru se rozsvítí, ozve se zvukový signál). Přijímač signál zachytí a uloží si jej do paměti. To je signalizováno probliknutím zvolené LED na přijímači. Po naučení signalizátoru se automaticky učící režim ukončí. Pokud je daná pozice na přijímači již obsazena, nebo je stejný hlásič uložen na jiné pozici, je hlášena chyba (hluboký tón).

Stejně postupujte, pokud chcete na pozice LED AL1-AL3 uložit externí alarmová čidla).

Vymazání z paměti

Pokud je třeba signalizátor z paměti vymazat, opět vstupte do učícího režimu současným stlačením tlačítek PLUS a MINUS na přijímači. Opět se ozve krátký zvukový signál a rozsvítí se první – červená – LED. Nakrokuje pomocí tlačítek PLUS a MINUS na pozici, kterou chcete vymazat. Nyní vysílač z paměti vymažete delším podržením tlačítka MINUS. Po chvíli se ozve hlubší zvukový signál - paměťové místo bylo vymazáno.



Z učicího módu vystupte opět současným stlačením tlačítek PLUS a MINUS, LED zhasne. Přijímač je v běžném provozním režimu.

Po spárování si ověřte činnost celé soupravy.

Funkce proti krádeži

Vypnutí nebo zapnutí signalizátoru Q9-RGB TX je na přijímači signalizováno odlišným tónem, než je tón samotného záběru. Toto uživatel ocení zejména ve chvíli nežádoucí manipulace se signalizátorem, o které uživatel neví.

Technické parametry přijímače FISHTRON RX MULTI

Napájecí napětí: 1,5V (1 x článek AAA)

Rozměry (V x Š x H): 90 x 49 x 32 mm



Jak docílit maximálního dosahu soupravy

Dosah soupravy, signalizátor – přijímač, je ve volném prostoru i několik stovek metrů, na rovných plochách až 500 m. Jakákoliv terénní nerovnost, břeh, svah, budovy, automobily či jiné překážky dosah omezují. Pokud to aktuální podmínky a způsob lovu dovolují, měl by být signalizátor umístěn minimálně 0,5 metru nad zemí (pokud máte požadavek na extrémní dosah). Přijímač noste u sebe a v případě, že chcete docílit maximálního dosahu, mějte jej v horní kapse nebo použijte šňůrku na krk (ta se provléká pod nerezovou tyčinkou v horní části přijímače). Nepokládejte přijímač nebo vysílač na kovové předměty. Vysílač i přijímač by měly být anténami vzhůru. I přes velký dosah soupravy vás vyzýváme, abyste dodržovali Rybářský řád a neopouštěli lovné místo na vzdálenost větší, než je povoleno rybářským řádem. Po instalaci signalizátorů vždy ověřte dosah v dané lokalitě.

Prohlášení o shodě

Zařízení odpovídá směrnici EU a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Pozáruční servis

Pozáruční servis provádí výhradně český výrobce – firma FLAJZAR, s.r.o. Je naší maximální snahou Vám pomoci vyřešit každý váš problém v nejkratší možné lhůtě. Rychlý emailový kontakt v případě problémů: obchod@flajzar.cz.

Recyklace

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Uvedený symbol na výrobku jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.

Baterie

Baterie nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte. Baterie nedobíjejte.

Výrobce / servis / technická podpora

FLAJZAR, s.r.o.

Svatoplukova 1199

698 01 Veselí nad Moravou



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 01616161,

prohlašuje

Zařízení: Sada signalizátorů pro rybáře Fishtron Q9-RGB
Typ/model: Fishtron Q9RGB TX, Fishtron RX MULTI (Q9RGB Rx)

Je ve shodě s ustanoveními vlády č. 426/2016Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, uvedené ve směrnici 2014/53/EU.

Zařízení splňuje požadavky následujících předpisů a norem :

EMC:	ČSN EN 55032 ed.2:2016 ČSN EN 55024 ed.2:2011 ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006+A1:2008+A2:2011
Radiové parametry:	ČSN ETSI EN 300 220-2 V 2.4.1:2013 ČSN ETSI EN 300 220-1 V 2.4.1:2013 ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2013 ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012
Bezpečnost:	ČSN EN 60950-1 ed.2

Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k výrobku.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

- 1) Zkušební protokol č. 414103353AEI1, vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 686 01
- 2) Protokol o zkoušce č. 194300-048/2017, vydaný Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV Úsek zkoušení techniky, V.Nejedlého 691, 682 03 Vyškov, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103
- 3) Protokol elektrické bezpečnosti vydaný dne 10.3.2017

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Bzenci dne 24.10.2017



Vojtech Páňik – Jednatel :