

## Bezkontaktní přístupový systém RFID-PS25

Poslední aktualizace: 30.8.2010

Přístupový systém pro 25 uživatelů RFID-PS25. Po přiložení autorizovaného RFID přívěsku (náramku apod.) sepne výstupní relé, které následně může otevřít dveře, zapnout / vypnout zabezpečovací ústřednu nebo ovládat jakýkoliv spotřebič.

Rozměrově vhodné do běžné síťové krabice. Napájení 12V.

### Technické údaje:

Napájecí napětí: 12V DC

Odběr proudu v klidovém stavu: 35mA

Odběr proudu při sepnutém relé: 60mA

Maximální zatížení výstupního relé: 1A/30V DC

Frekvence RFID čtečky: 125kHz

Čtecí vzdálenost: 4cm

Rozměry: 80,5 x 80,5 x 34 mm



### Správa uživatelů:

Stiskněte tlačítko LEARN na cca 2 vteřiny, systém 3x krátce zapíská a rozblíká se LED. Pokud nyní přiložíte RFID přívěšek, systém 2x krátce zapíská a uloží jej do paměti. Takto můžete pokračovat s ukládáním dalších přívěšků, nebo krátkým zmáčknutím tlačítka LEARN učicí režim ukončit.

Pokud již byl přívěšek jednou uložen a obsluha se pokouší jej přidat znovu, systém nezapíská, ale pouze na cca 1 vteřinu rozsvítí LED. Pokud je paměť uživatelů plná a obsluha se snaží naučit další přívěšek, ozve se dlouhý hluboký tón a na cca 1 vteřinu rozsvítí LED, učicí režim se automaticky ukončí.

Mazání uživatelů: stiskněte a držte tlačítko LEARN po dobu cca 10 vteřin, LED se rychle rozblíká a posléze zhasne. Tímto krokem se smažou všechny uložené RFID přívěšky.

### Nastavení režimu výstupního relé (DIP přepínač MODE)

A	B	Režim relé
1	1	Trvale sepne/rozepne
0	0	Sepne na 1s
0	1	Sepne na 5s
1	0	rezervováno

Při demontáži čelního krytu dojde k rozpojení tamper kontaktu a je aktivován alarmový výstup (na svorkovnici označen jako Al.), který může aktivovat sirénu, nebo zabezpečovací centrálu. Aktivní úroveň alarmového výstupu je GND.



Výrobce: **FLAJZAR s.r.o.**, Lidéřovice 151, 69661 Vnorovy, tel. +420 518 628 596

E-mail: [flajzar@flajzar.cz](mailto:flajzar@flajzar.cz), [www.flajzar.cz](http://www.flajzar.cz)