

Anhänger WRL-KEY

Der Anhänger WRL-KEY ermöglicht die einfache Fernsteuerung unserer drahtlosen Lampen WRL1 und WRL2. Die Lampen können jederzeit mit dem Anhänger ein- oder ausgeschaltet werden, nicht nur, dass die Lampen nach dem Anbeißen oder durch Drücken einer Taste an der Lampe aufleuchten.

Technische Daten

- Stromversorgung: 3V Batterie CR2032
- Anzahl der weißen LED: 3
- Maße: 59,2 mm x 34,3 mm x 12 mm

Speichern des Sendercodes in den Lampenspeicher(Paaren)

- Drücken Sie die Taste an der Lampe und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED an der Lampe zu blinken beginnt. Die Lampe wird in den Lernmodus umgeschaltet.
- Jetzt drücken Sie die Taste des Anhängers.
- Der Lampenempfänger nimmt das Signal auf, speichert seinen Code in den Speicher und bestätigt das durch dreimaliges Blinken der Lampe. Der Lernmodus wird dann automatisch beendet.
- Wenn der Anhängercode bereits im Speicher gespeichert ist, werden keine Maßnahmen ergriffen.
- Das neue Gerät wird nicht gespeichert, wenn der Speicher voll ist (rote LED oben an der Lampe blinkt schnell, der Lernmodus wird beendet) oder das Gerät mit diesem Code ist bereits gespeichert (die rote LED oben an der Lampe erlischt während des Lernens für ca. 1 Sekunde).



Service nach der Garantie

Der Service nach der Garantie wird ausschließlich von dem tschechischen Hersteller - der Firma FLAJZAR (die Adresse wird zum Ende dieser Anleitung aufgeführt – durchgeführt. Es ist unsere maximale Bemühung, Ihnen zu helfen, jedes Ihrer Probleme in der kürzesten Zeit zu lösen.

Schneller E-Mail-Kontakt bei Problemfällen: obchod@flajzar.cz

Konformitätserklärung

Die Firma FLAJZAR, s.r.o. erklärt hiermit, dass das Gerät im Einklang mit den Grundanforderungen und weiteren entsprechenden Bestimmungen steht.

Recycling

Benutzerinformationen zur Liquidierung von elektrischen und elektronischen Geräten. Das aufgeführte Symbol auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in der Begleitinformation bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht gemeinsam mit dem Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie sie zum Zweck der richtigen Liquidierung des Produktes an den dafür bestimmten Sammelplätzen ab, wo diese kostenlos angenommen werden.



Batterie

Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, nehmen Sie sie nicht auseinander oder schließen Sie sie kurz. Laden Sie die Batterie nicht auf.

Hersteller und Service

FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou (Bezirk Hodonín)
Tel.: +420 776 586 866
E-mail: obchod@flajzar.cz

Das komplette Angebot an Elektronik für Angler finden Sie auf www.flajzar.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 01616161,

prohlašuje

Zařízení: Přenosná LED lampa k sadě pro rybáře
Typ/model: WRL1 (stejně jako NEON RFL1)

Je ve shodě s ustanoveními vlády č. 426/2000Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, uvedené ve směrnici 1999/5/ES.

- 1) Počet kanálů: 1
- 2) Kmitočtové pásmo: 868,000 až 868,600 MHz
- 3) Vf výkon: 11dBm

Zařízení splňuje požadavky následujících předpisů a norem :

EMC:	ČSN EN 55022 ed.3 – třída B ČSN EN 55024 ed.2 ČSN EN 61000-4-2 ed.2 kritérium A ČSN EN 61000-4-3 ed.3 kritérium A
Radiové parametry:	EN 300 220-1 V2.1.1
Bezpečnost:	ČSN EN 60950-1 ed.2

Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k výrobku.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

- 1) Zkušební protokol č. 414102995AE1, vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 686 01
- 2) Protokol elektrické bezpečnosti vydaný dne 20.11.2015
- 3) Datasheet RFM69W ISM, transceiver module v1.3, vydaný HOPE MICROELECTRONICS CO.,LTD, Add: 2/F, Building 3, Pingshan Private, Enterprise Science and Technology, Park, Lishan Road, XiLi Town, Nanshan, District, Shenzhen, Guangdong, China

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Bzenci dne 25.05.2017

Vojtech Pánik – Jednatel :

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 01616161,

prohlašuje

Zařízení: Přenosná LED lampa k sadě pro rybáře
Typ/model: WRL1 (stejně jako NEON RFL1)

Je ve shodě s ustanoveními vlády č. 426/2000Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, uvedené ve směrnici 1999/5/ES.

- 1) Počet kanálů: 1
- 2) Kmitočtové pásmo: 868,000 až 868,600 MHz
- 3) Vf výkon: 11dBm

Zařízení splňuje požadavky následujících předpisů a norem :

EMC:	ČSN EN 55022 ed.3 – třída B ČSN EN 55024 ed.2 ČSN EN 61000-4-2 ed.2 kritérium A ČSN EN 61000-4-3 ed.3 kritérium A
Radiové parametry:	EN 300 220-1 V2.1.1
Bezpečnost:	ČSN EN 60950-1 ed.2

Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k výrobku.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

- 1) Zkušební protokol č. 414102995AE1, vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 686 01
- 2) Protokol elektrické bezpečnosti vydaný dne 20.11.2015
- 3) Datasheet RFM69W ISM, transceiver module v1.3, vydaný **HOPE MICROELECTRONICS CO.,LTD**, Add: 2/F, Building 3, Pingshan Private, Enterprise Science and Technology, Park, Lishan Road, XiLi Town, Nanshan, District, Shenzhen, Guangdong, China

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Bzenci dne 25.05.2017

Vojtech Pánik – Jednatel :

Anhänger WRL-KEY

Der Anhänger WRL-KEY ermöglicht die einfache Fernsteuerung unserer drahtlosen Lampen WRL1 und WRL2. Die Lampen können jederzeit mit dem Anhänger ein- oder ausgeschaltet werden, nicht nur, dass die Lampen nach dem Anbeißen oder durch Drücken einer Taste an der Lampe aufleuchten.

Technische Daten

- Stromversorgung: 3V Batterie CR2032
- Anzahl der weißen LED: 3
- Maße: 59,2 mm x 34,3 mm x 12 mm

Speichern des Sendercodes in den Lampenspeicher(Paaren)

- Drücken Sie die Taste an der Lampe und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED an der Lampe zu blinken beginnt. Die Lampe wird in den Lernmodus umgeschaltet.
- Jetzt drücken Sie die Taste des Anhängers.
- Der Lampenempfänger nimmt das Signal auf, speichert seinen Code in den Speicher und bestätigt das durch dreimaliges Blinken der Lampe. Der Lernmodus wird dann automatisch beendet.
- Wenn der Anhängercode bereits im Speicher gespeichert ist, werden keine Maßnahmen ergriffen.
- Das neue Gerät wird nicht gespeichert, wenn der Speicher voll ist (rote LED oben an der Lampe blinkt schnell, der Lernmodus wird beendet) oder das Gerät mit diesem Code ist bereits gespeichert (die rote LED oben an der Lampe erlischt während des Lernens für ca. 1 Sekunde).



Service nach der Garantie

Der Service nach der Garantie wird ausschließlich von dem tschechischen Hersteller - der Firma FLAJZAR (die Adresse wird zum Ende dieser Anleitung aufgeführt – durchgeführt. Es ist unsere maximale Bemühung, Ihnen zu helfen, jedes Ihrer Probleme in der kürzesten Zeit zu lösen.

Schneller E-Mail-Kontakt bei Problemfällen: obchod@flajzar.cz

Konformitätserklärung

Die Firma FLAJZAR, s.r.o. erklärt hiermit, dass das Gerät im Einklang mit den Grundanforderungen und weiteren entsprechenden Bestimmungen steht.

Recycling

Benutzerinformationen zur Liquidierung von elektrischen und elektronischen Geräten. Das aufgeführte Symbol auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in der Begleitinformation bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht gemeinsam mit dem Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie sie zum Zweck der richtigen Liquidierung des Produktes an den dafür bestimmten Sammelplätzen ab, wo diese kostenlos angenommen werden.



Batterie

Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, nehmen Sie sie nicht auseinander oder schließen Sie sie kurz. Laden Sie die Batterie nicht auf.

Hersteller und Service

FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou (Bezirk Hodonín)
Tel.: +420 776 586 866
E-mail: obchod@flajzar.cz

Das komplette Angebot an Elektronik für Angler finden Sie auf www.flajzar.cz