

Bezdrátová LED čelovka pro rybáře (HL346P)

s automatickým rozsvícením po záběru

Děkujeme vám, že jste zakoupili bezdrátovou LED čelovku pro rybáře HL346P.
Věříme, že budete spokojeni.

Čelovka je určena nejen pro běžné svícení, ale díky integrovanému přijímači může být automaticky rozsvícena po záběru. Do paměti čelovky lze uložit až osm zařízení současně. Čelovka se rozsvítí tedy nejen po záběru ryby na základě signálu vysílaného ze signalizátoru záběru, ale i alarmového signálu, vysílaného z rybářského alarmu FISHTRON ALF3.

Jedná se o dobíjecí LED čelovku se silnou baterií, možností zvolení ze dvou bílých a dvou zelených světelných toků, funkcí Zoom (rozšíření a zúžení světelného toku) a také možností zapnutí funkce Sensor by Hand Moving (bezdotykové ovládání).

Čelovka má několik zásadních předností - dlouhá výdrž baterie, nízká hmotnost s rychlé dobíjení. Stav baterie Vám signalizují modré diody na přední straně čelovky.

Čelovka dále disponuje kvalitním popruhem, který Vám zaručí dobré držení na hlavě. Samozřejmostí je dostačující IP pro používání čelovky v přírodě.

Technické údaje

- Napájení: vestavěný Li-pol akumulátor 3,7V/1800 mAh Nabíjení: pomocí USB-C kabelu Doba nabíjení 3,5h Počet bílých LED:
- 1 Optický zoom - možnost zúžit nebo rozšířit kužel světla
- Počet zelených LED: 4
- Indikace stavu akumulátoru: 5 modrých LED na přední straně čelovky
- Světelný tok: až 260 lm
- Čelovku lze spárovat (použít) se signalizátory FISHTRON NEON TX3, FISHTRON CatFish TX3, FISHTRON Q9-RGB TX, Q10 TX, FISHTRON e3TX a rybářskými alarmy FISHTRON ALF3 a ALF4
- Počet míst v paměti (maximální počet současně naučených zařízení): 8
- Dosah: až 150 metrů
- IP 66 - zcela prachotěsná a ochrana proti intenzivně tryskající vodě
- Váha: 118,2g
- Velikost: 70 x 46 x 52 mm
- Provozní teplota: -10° až +50°C
-
-
-

Používání čelovky

Tlačítko zapnutí – stiskem tlačítka do 3 vteřin, lze přepínat mezi 4 režimy svícení

- 1. bílá LED 100% - výdrž až 3h
- 2. bílá LED 50% - výdrž až 6 h
- 3. zelená LED 100% - výdrž až 11 h
- 4. zelená LED 50% - výdrž až 19 h

Čelovka obsahuje funkci paměti posledního režimu svitu. Pokud čelovku zapneme tlačítkem ON-OFF, tak si čelovka po 3 vteřinách svitu zapamatuje zvolený režim a dalším stiskem tlačítka ON-OFF čelovku vypneme (nemusíme přepínat zbylé režimy svitu). Pokud však chceme přepínat režimy, opakovaně stiskneme tlačítko ON-OFF do 3 vteřin.

Tlačítko SENZOR – po stisku se aktivuje režim bezdotykového ovládání. Pohybem ruky do 25 cm od čelovky ovládáme bezdotykové zapnutí a vypnutí čelovky.

Zapnutí a vypnutí přijímače

- Přijímač zapnete delším podržením tlačítka na startě čelovky po dobu cca 1,5 vteřin, do doby rozsvícení zelené LED diody na přední straně čelovky. Nyní je přijímač zapnutý. Vypnutí přijímače se provádí stejným způsobem, tedy podržením tlačítka po dobu cca 1,5 vteřin do doby zhasnutí zelené LED na přední straně čelovky.
- Po ukončení lovu vždy přijímač vypínejte, když jej nepotřebujete, prodloužíte tím životnost baterií v čelovce.



Uložení kódu vysílače do paměti čelovky (párování)

- Stiskněte tlačítko na boku čelovky a držte jej po dobu cca 5 vteřin, do doby než začne zelená LED na přední straně čelovky blikat. Čelovka se přepne do učicího režimu.
- Nyní zavysílejte zařízením, které chcete spárovat s čelovkou - stlačte tlačítko na signalizátoru záběru nebo na alarmu.
- Přijímač čelovky signál zachytí, uloží si jeho kód do paměti a potvrdí trojím zablikáním bílé LED. Učicí režim je poté automaticky ukončen.
- Pokud je již kód zařízení v paměti uložen, neprovede se žádná akce.
- Nové zařízení se neuloží v případě, že je paměť plná (zelená LED na přední straně čelovky rychle zabliká, učicí režim se ukončí) nebo je zařízení s tímto kódem již uloženo (zelená LED na přední straně čelovky během učení zhasne na cca 1 vteřinu).

Ovládání čelovky tlačítkem přijímače

Pokud není přijímač aktivní (zelená LED nesvítí), bočním tlačítkem nelze čelovku rozsvěcet.

Pokud je přijímač aktivní (zelená LED svítí), bočním tlačítkem lze čelovku rozsvítit nebo zhasnout.

POZOR pokud bílá LED svítí po záběru ze spárovaného signalizátoru lze LED vypnout pouze bočním tlačítkem přijímače.

Vymazání paměti

Zařízení, jejichž kódy jsou v paměti čelovky uloženy, můžete vymazat následujícím způsobem:

- Uvedte svítilnu do učicího režimu (dlouhým stiskem tlačítka přijímače)
- Zelená LED na přední straně čelovky pomalu bliká
- Nyní třikrát rychle za sebou stiskněte tlačítko přijímače
- Zelená LED začne rychle blikat – paměť je vymazána a učicí režim se ukončí
- Zelená LED dioda na přední straně čelovky zůstane svítit – čelovka je v režimu zapnutého přijímače

Nabíjení čelovky

Nabíjecí microUSB konektor se nachází na spodní straně čelovky pod gumovou zášlepkou. Čelovku lze nabíjet libovolnou nabíječkou na mobil s napětím 5V, z libovolné powerbanky nebo z auto-adaptéru pro nabíjení mobilních telefonů (5V). Nabíjecí proud je cca 500mA, doba nabíjení od úplného vybití je asi 3,5 hod.

Při nabíjení svítí modré LED na přední straně čelovky, pokud je akumulátor plně nabit svítí všech 5 modrých LED.

Pozáruční servis

Pozáruční servis provádí výhradně český výrobce – firma FLAJZAR (adresa uvedena na závěr tohoto návodu). Je naší maximální snahou Vám pomoci vyřešit každý váš problém v nejkratší možné lhůtě. Rychlý emailový kontakt v případě problémů: obchod@flajzar.cz.

Prohlášení o shodě

Firma FLAJZAR, s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními.

Recyklace

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Uvedený symbol na výrobku jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.



Akumulátor

Akumulátor nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte.

Důležité! Neotvírejte přihrádku na akumulátor.

Nevhodné prodětí 6 let, použití jenom v přítomnosti dospělého!

Výrobce a servis

FLAJZAR, s.r.o.

Svatoplukova 1199

698 01 Veselí nad Moravou (okres Hodonín)

tel.: +420 776 586 866

e-mail: obchod@flajzar.cz