

Bezprzewodowa latarka czołowa LED dla rybaków (HL346P)

Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania.

Czołówka nie służy tylko do normalnego oświetlenia, bo dzięki wbudowanemu odbiornikowi może się włączać automatycznie po braniu. W pamięci czołówki można zapisać do ośmiu urządzeń naraz. Czołówka włącza się nie tylko po braniu ryby na podstawie sygnału z alarmu brań, ale też na podstawie sygnału alarmowego z alarmu wędkarskiego FISHTRON ALF3.

Jest to latarka czołowa LED z możliwością ładowania, wyposażona w mocną baterię, dwa białe i dwa zielone strumienie świetlne, zoom (rozszierzenie i zwężenie strumienia świetlnego), a także opcję włączania czujnika za pomocą funkcji ruchu dłoni.

Czołówka ma kilka istotnych zalet – długą żywotność baterii, niewielką wagę i szybkie ładowanie. Stan baterii sygnalizują niebieskie diody LED z przodu czołówki.

Czołówka posiada wysokiej jakości pasek do mocowania na głowie. Posiada wystarczający stopień ochrony IP do użytkowania czołówki w terenie.

Dane techniczne

- Zasilanie: wbudowana bateria LiPo 3,7 V/1800 mAh
- Ładowanie: za pomocą kabla USB-C Czas ładowania: 3,5 godziny Liczba białych diod LED: 1 Zoom optyczny – możliwość
- zwężenia lub poszerzenia stożka światła Liczba zielonych diod LED: 4
- Wskaźnik stanu baterii: 5 niebieskich diod LED z przodu czołówki
- Strumień świetlny: do 260 lm
- Czołówka może być sparowana z sygnalizatorami brań FISHTRON NEON TX3, FISHTRON CatFish TX3, FISHTRON Q9-RGB
- TX, FISHTRON Q10 TX, FISHTRON e3TX oraz alarmami wędkarskimi FISHTRON ALF3, ALF4
- Liczba pozycji pamięci (maksymalna liczba urządzeń zapamiętanych jednocześnie): 8
- Zasięg: do 150 metrów
- IP 66 – całkowita odporność na kurz i ochrona przed strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem
- Waga: 118,2 g
- Wymiary: 70 x 46 x 52 mm
- Temperatura pracy: od -10° do +50°C
-
-
-

Korzystanie z czołówki

Przycisk włączania – można przełączać się między 4 trybami świecenia, naciskając przycisk w ciągu 3 sekund

- 1. wszy biała dioda LED 100% – czas pracy do 3 godzin
- 2. biała dioda LED 50% – czas pracy do 6 godzin
- 3. trzeci zielona dioda LED 100% – czas świecenia do 11 godzin
- 4. zielona dioda LED 50% – czas pracy do 19 godzin



Czołówka posiada funkcję zapamiętywania ostatniego trybu świecenia. Po włączeniu czołówki przyciskiem ON-OFF, po 3 sekundach świecenia czołówka zapamiętuje wybrany tryb i wyłącza się po ponownym naciśnięciu przycisku ON-OFF (nie musimy przełączać się między pozostałymi trybami świecenia). Jeśli jednak chcesz przełączać tryby, naciśnij przycisk ON-OFF wielokrotnie w ciągu 3 sekund. **Przycisk SENSOR** – po naciśnięciu aktywowany jest czujnik ruchu dłoni. Bezkontaktowe włączanie i wyłączenie czołówki jest kontrolowane ruchem dłoni w odległości do 25 cm od czołówki.

Włączanie i wyłączanie odbiornika

- Aby wyłączyć odbiornik, przytrzymaj przycisk z boku czołówki przez około 1,5 sekundy, aż zapali się zielona dioda LED z przodu czołówki. Odbiornik jest teraz włączony. Wyłączenie odbiornika odbywa się w ten sam sposób, tj. poprzez przytrzymanie przycisku przez około 1,5 sekundy, aż zielona dioda LED z przodu czołówki zgaśnie.
- Zawsze wyłączaj odbiornik po zakończeniu łowienia lub gdy nie jest potrzebny, aby przedłużyć żywotność baterii czołówki.

Zapisywanie kodu nadajnika w pamięci reflektora (parowanie)

- Naciśnij przycisk z boku latarki i przytrzymaj go przez około 5 sekund, aż zielona dioda LED z przodu latarki zacznie migać. Latarka przełączy się w tryb uczenia się.
- Użyj urządzenia, które chcesz sparować z czołówką – naciśnij przycisk na sygnalizatorze brań lub na alarmie. Odbiornik reflektora odbiera sygnał, zapisuje kod w swojej pamięci i potwierdza to trzykrotnym błyskiem białej diody LED. Tryb uczenia się zostaje następnie automatycznie zakończony.
- Jeśli kod urządzenia jest już zapisany w pamięci, nie zostaną podjęte żadne działania. Nowe urządzenie nie zostanie zapisane, jeśli pamięć jest pełna (zielona dioda LED z przodu czołówki miga szybko i tryb uczenia się zostaje zakończony) lub urządzenie o tym kodzie jest już zapisane (zielona dioda LED z przodu czołówki gaśnie na około 1 sekundę podczas uczenia się).

Obsługa czołówki za pomocą przycisku odbiornika

Jeśli odbiornik nie jest aktywny (zielona dioda LED nie świeci się), nie można włączyć czołówki za pomocą bocznego przycisku. Gdy odbiornik jest aktywny (zielona dioda LED świeci się), boczny przycisk może służyć do włączania i wyłączania czołówki.

UWAGA: Jeśli po sygnale z sparowanego alarmu brań świeci się biała dioda LED, można ją wyłączyć tylko za pomocą bocznego przycisku odbiornika.

Kasowanie pamięci

Urządzenia, których kody są zapisane w pamięci czołówki, można usunąć w następujący sposób:

- Przełącz czołówkę w tryb uczenia się (długie naciśnięcie przycisku odbiornika).
- Zielona dioda LED z przodu reflektora miga powoli
- Teraz należy szybko nacisnąć trzy razy z rzędu przycisk odbiornika
- Zielona dioda LED miga szybko – pamięć została skasowana, a tryb uczenia się zakończony
- Zielona dioda LED z przodu czołówki pozostaje włączona – czołówka znajduje się w trybie odbiornika ON

Ładowanie czołówki

Złącze micro USB do ładowania znajduje się na spodzie czołówki pod gumową nasadką. Czołówkę można ładować za pomocą dowolnej ładowarki do telefonu komórkowego 5 V, dowolnego powerbanku lub adaptera samochodowego do ładowania telefonów komórkowych (5 V). Prąd ładowania wynosi około 500 mA, a czas ładowania od całkowitego rozładowania wynosi około 3,5 godziny. Podczas ładowania świeci się niebieska dioda LED z przodu czołówki; po całkowitym naładowaniu baterii świecą się wszystkie 5 niebieskich diod LED.

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny jest wykonywany wyłącznie przez czeskiego producenta - FLAJZAR s.r.o. (adres podany na końcu niniejszej instrukcji). Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Państwu rozwiązać każdy problem w jak najkrótszym czasie. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy: obchod@flajzar.cz.

Deklaracja zgodności

Firma FLAJZAR, s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami.

Recykling

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol umieszczony na produkcie, jego opakowaniu lub w dołączonej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować produkt, należy go zwrócić do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.



Bateria

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich na części i nie powoduj ich zwarcia. Ważne! Nie otwieraj komory baterii. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 roku życia; używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej!

Producent i serwis

FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou (powiat Hodonín)
Telefon: +420 776 586 866
E-mail: obchod@flajzar.cz