

SD94 – detektor kouře, požární hlásič

Uživatelská příručka – verze 18.9.2013

Technické parametry:

- Napájení: DC 12V
- Odběr proudu v klidu: <8mA
- Odběr proudu: <35mA
- Detekční plocha: 20m²
- Indikace: LED
- Citlivost: 3°
- Výstup: Relé (přepínací kontakt, zatížení max. 12VDC, 100mA)
- Provozní teplota: -10°C až 40°C
- Provozní vlhkost: <95% RH
- Rozměry cca: 11cm × 5cm (vč. držáku).



Zapojení a nastavení:

- Odnímatelnou část držáku můžete připevnit na strop pomocí vrutů. Po připojení vodičů následně pootočením spojte čidlo s odnímatelnou částí držáku.
- Zapojení vodičů:
 - Červený: +12V
 - Černý: GND
 - Zelený: Relé (COM)
 - Žlutý: Relé (NC – v klidu sepnuto s COM)
 - Modrý: Relé (NO – v klidu rozepnuto s COM)
- Relé může vyslat povel např. pro zabezpečovací GSM pager jenž aktivuje sirénu a odešle SMS. Instalace vhodná do interiéru (obchody, kanceláře, hotely, domácnosti atd.).
- Po dokončení instalace odstraňte průhledný plastový obal.
- Provoz detektoru je indikován probliknutím červených LED v intervalu jednou za cca 32s
- Po instalaci proveďte test. Stiskněte na 1s tlačítko TEST. Na cca 5s se přepne relé a rozblikají se červeně LED.
- V případě poplachu se rychleji rozblikají červené LED a přepne se relé.



Vyvarujte se instalaci v prostorech s častou změnou sálajících teplot, v prostoru s chemikáliemi, výbušninami, hořlavinami, výpary či přímým slunečním světlem. Detektor není vhodný do extrémně teplých či studených míst. Prach a proudící vzduch mohou také negativně ovlivnit funkci čidla. Při zapojování dbejte obecných zásad pro práci s elektronikou a el. součástkami. Vyvarujte se statické elektřině, zkratům, přepólování atd. Případně přenechejte instalaci kvalifikované osobě. Po instalaci proveďte otestování, stejně tak je vhodná namátková kontrola funkčnosti celého zabezpečovacího systému. Sřezžený prostor doporučujeme hlídat vícero čidly pro případ selhání jednoho z nich.

Zařízení nerozebírejte, neopravujte apod. Servis přenechejte prodejci. Porouchané zařízení nepoužívejte. Po ukončení životnosti ekologicky zlikvidujte dle místních zvyklostí a předpisů (odevzdejte do sběrného dvora s elektroodpadem nebo vraťte dodavateli).



Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín)

tel.: +420 518 628 596, e-mail: flajzar@flajzar.cz

Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz