



Odbiornik zdalnego odsłuchu FISHTRON RX MINI

Instrukcja obsługi i użytkowania (ostatnia aktualizacja 13.10.2017)

Dziękujemy za zakup odbiornika zdalnego podsłuchu FISHTRON RX MINI. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni.

Nowy miniaturowy odbiornik zdalnego nasłuchiwania, umożliwiający odbiór sygnału z maksymalnie dziewięciu urządzeń, sygnalizujący branie akustycznie i optycznie na wyświetlaczu LED. Współpracuje nie tylko z sygnalizatorami brania FISHTRON NEON TX3, FISHTRON Q9-RGB TX i

FISHTRON CatFish TX3, ale potrafi również ocenić alarm z bezprzewodowych czujników FISHTRON ALF3 i podłączyć inne wybrane akcesoria FLAJZAR. Prosty, bardzo mały, łatwy do przenoszenia i z długą żywotnością baterii.

Opis odbiornika FISHTRON RX MINI

Dziewięciokanałowy odbiornik FISHTRON RX MINI jest przeznaczony do bezprzewodowej oceny brania ryby lub alarmu. Wszystkie dziewięć kanałów umożliwia zapisanie sygnalizatorów brania lub alarmów. Zasięg zestawu, czyli nadajnika od odbiornika, wynosi w otwartej przestrzeni nawet kilkaset metrów. Odbiornik można sparować z sygnalizatorami firmy FLAJZAR, a mianowicie FISHTRON NEON TX3, FISHTRON Q9-RGB TX i FISHTRON CatFish TX3 lub alarmowym FISHTRON ALF3.

Odbiornik włącza się za pomocą przełącznika suwakowego, który znajduje się po lewej stronie. Po włączeniu wyświetlacz LED miga krótko i rozlega się krótki sygnał dźwiękowy.

Z przodu znajdują się przyciski PLUS i MINUS, które w trybie normalnym służą do regulacji głośności sygnałów dźwiękowych. Umożliwiają one również aktywację trybu uczenia się.

Funkcja odbiornika FISHTRON RX MINI podczas brania

- Kompatybilny sygnalizator brania sygnalizuje branie, wysyłając zakodowaną informację do odbiornika. Odbiornik najpierw sprawdza, czy sygnalizator, który wysłał sygnał, jest zapisany w jego pamięci - zapobiega to zakłóceniom zestawu przez innego wędkarza.
- Jeśli sygnał z sygnalizatora zostanie oceniony jako prawidłowy, na odbiorniku rozlegnie się sygnał dźwiękowy brania (wysokość tonu odpowiada wysokości tonu ustawionego na sygnalizatorze), a na wyświetlaczu LED zapali się odpowiedni numer kanału, na którym nastąpiło branie lub który wysłał sygnał.
- Po braniu, z opóźnieniem 20 sekund, na wyświetlaczu LED wyświetla się numer kanału, a następnie przez 60 sekund miga czerwona dioda LED w górnej części odbiornika (pamięć). Po krótkim naciśnięciu dowolnego przycisku zapala się numer kanału, na którym nastąpiło branie.

Tryb uczenia się

Podobnie jak w przypadku innych odbiorników FLAJZAR, również i tutaj tryb uczenia się uruchamia się poprzez jednocześnie przytrzymanie przycisków PLUS i MINUS przez około 3 sekundy, co umożliwia zapisywanie lub usuwanie kompatybilnych sygnalizatorów. Po wejściu w tryb uczenia się na wyświetlaczu LED pojawi się symbol C (Chanell) i numer kanału. Pomiędzy poszczególnymi kanałami można przełączać się za pomocą przycisków PLUS i MINUS. Jeśli kanał jest już zajęty, obok numeru kanału świeci się kropka dziesiętna.

Zapisywanie nowego urządzenia

Za pomocą przycisków PLUS i MINUS przejdź do odpowiedniego kanału. Teraz, po wystąpieniu sygnału przez sygnalizator lub inne akcesoria zestawu (alarm ALF3 itp.), nowe urządzenie zostanie zapisane w pamięci odbiornika. Jeśli dany nadajnik jest już zapisany w pamięci odbiornika, wyświetli się symbol E (Error). Jeśli dana pozycja w pamięci jest już zajęta przez inny nadajnik, zapali się symbol E i kropka dziesiętna.

Kasowanie z pamięci

Za pomocą przycisków PLUS i MINUS przejdź do odpowiedniego kanału. Teraz po dłuższym przytrzymaniu przycisku MINUS (około 2 sekundy) pamięć odpowiedniego kanału zostanie usunięta. Usunięcie zostanie potwierdzone miganiem numeru kanału i zgaśnięciem kropki dziesiętnej wraz z sygnałem dźwiękowym o głębszym tonie.

Zakończenie trybu uczenia

Tryb uczenia się kończy się po każdym nauczaniu nowego urządzenia lub poprzez jednocześnie naciśnięcie przycisków PLUS i MINUS.

Słaba bateria

Odbiornik kontroluje stan baterii. Słaba bateria jest sygnalizowana miganiem kropki dziesiętnej na wyświetlaczu LED. Sygnalizacja ostrzega wędkarza z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, że konieczna będzie wymiana baterii.

Parametry techniczne odbiornika FISHTRON RX MINI

- Napięcie zasilania: 3 V (2 x bateria AAA)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 71 x 37 x 25 mm

Jak osiągnąć maksymalny zasięg zestawu

Zasięg zestawu, sygnalizator – odbiornik, wynosi w otwartej przestrzeni nawet kilkaset metrów, a na płaskich powierzchniach do 200 m. Wszelkie nierówności terenu, brzozi, zbocza, budynki, samochody lub inne przeszkody ograniczają zasięg. Jeśli pozwalają na to aktualne warunki i sposób łowienia, sygnalizator powinien być umieszczony co najmniej 0,5 metra nad ziemią (jeśli wymagany jest ekstremalny zasięg). Odbiornik należy nosić przy sobie, a jeśli chcesz uzyskać maksymalny zasięg, trzymaj go w górnej kieszeni lub użyj sznurka na szyję (przechodzi on pod stalową sztabką w górnej części odbiornika). Nie kładź odbiornika ani nadajnika na metalowych przedmiotach. Nadajnik i odbiornik powinny być ustawione antenami do góry. Pomimo dużego zasięgu zestawu zachęcamy do przestrzegania przepisów dotyczących połowów i nieopuszczania miejsca połowów na odległość większą niż dozwolona przepisami. Po zainstalowaniu sygnalizatorów zawsze sprawdź zasięg w danej lokalizacji.

Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE i posiada deklarację zgodności.

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny świadczy wyłącznie czeski producent – firma FLAJZAR, s.r.o. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Państwu rozwiązać każdy problem w jak najkrótszym czasie.

W razie problemów prosimy o szybki kontakt mailowy: obchod@flajzar.cz .

Recykling

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol umieszczony na produkcie, jego opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.



Baterie

Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich i nie powoduj zwarcia. Nie ładuj baterii.

Producent / serwis / pomoc techniczna

FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou
tel. komórkowy: + 420 776 586 866
e-mail: obchod@flajzar.cz
www.flajzar.cz

ES OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 01616161,

prohTašuje

Urządzenie: FT5HT8ON CATFTSh BX TRX MTNT)

Typ/model: risnreon ulrisk ex Fax famil

Jest zgodny z przepisami i normami 426/@165b. Zgodnie z późniejszymi przepisami, WerymT jest zgodny z normą techniczną wymagania dotyczące urządzeń telekomunikacyjnych Ponowa zaF\zanf, wedenż ye sfriernTci Z014/53/EU.

- 1) PoWr kanał: y
- 2) Pasma częstotliwości: 868,000 do 868,600 MHz

Urządzenia spełniają wymagania norm

ČSN ETSI EN 300 220-2 V 2.4.1 (2013); ČSN ETSI EN 300 220-1 V 2.4.1: (2013);

ČSN EN ISO/IEC 17025

ČSN EN 60950-1 ed.2

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

ProhT oVV nde ie wyd*v žno na *k\ a@d t9rfi'n ood\PI adii'

- z) Protokół z badań Ě. G94800-243, 2027, wydany przez Insritut pru resto ani a cernifikaci, a.s.,nkredlzovan1 akušební labDratoF Ě. yLu3, vIta uejedkšho 69t, Vyškov 68201
- 2) 2kufební protokół c. 4 t4 z08388AE, wydany przez instytut ds. testowania i certyfikacji, a.s., zkuáební Ľaborator elektr cfých výrobkú Ě. t004.3, Sokolovska 573, uher skê Hrad*stê 66601
- 3) Protokół bezpieczeństwa elektrycznego wydany w dniu 30.10 2017 r.

1úa cento robeX, boa umisténa znacka k8

To oświadczenie] Wd Tak, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W 8zeNC4 d ne 23.70 20 t7