



Дистанційний приймач прослуховування FISHTRON RX MINI

Інструкція з використання та експлуатації (останнє оновлення 13. 10. 2017)

**Дякуємо за придбання дистанційного приймача прослуховування FISHTRON RX MINI.
Ми впевнені, що ви будете задоволені.**

Новий мініатюрний дистанційний приймач прослуховування, що дозволяє приймати сигнали до дев'яти пристроїв, улов сигналізується акустично та оптично на світлодіодному дисплеї. Він працює не лише з індикаторами улову FISHTRON NEON TX3, FISHTRON Q9-RGB TX та FISHTRON CatFish

TX3, але також може оцінювати сигнал тривоги від бездротових датчиків FISHTRON ALF3 та підключати інші вибрані аксесуари FLAJZAR. Простий, дуже маленький, зручний у носінні та з тривалим терміном служби батареї..

Опис приймача FISHTRON RX MINI

Дев'ятиканальний приймач FISHTRON RX MINI призначений для бездротової оцінки клювання риби або сигналів тривоги. Усі дев'ять каналів дозволяють зберігати індикатори клювання або сигналізації. Дальність дії комплекту, тобто передавача від приймача, становить до кількох сотень метрів у вільному просторі. Приймач можна сполучити з сигналами FLAJZAR, а саме FISHTRON NEON TX3, FISHTRON Q9-RGB TX та FISHTRON CatFish TX3 або з датчиком сигналізації FISHTRON ALF3.

Приймач вмикається за допомогою повзункового перемикача, розташованого з лівого боку. Після ввімкнення світлодіодний дисплей короткочасно блимає та лунає короткий звуковий сигнал.

На передній стороні розташовані кнопки PLUS та MINUS, які використовуються в звичайному режимі для регулювання гучності звукового сигналу. Вони також дозволяють активувати режим навічання.

Функція приймача FISHTRON RX MINI під час лову риби

- Сумісний сигналізатор вилову сигналізує про вилов, надсилаючи закодовану інформацію на приймач. Приймач спочатку перевіряє, чи збережено передавальний сигналізатор у його пам'яті - це запобігає втручанням в налаштування іншим рибалкою.
- Якщо сигнал від сигналізатора оцінено як дійсний, приймач видає звуковий сигнал про вилов (крок звуку відповідає встановленій на вилові) і на світлодіодному дисплеї засвітиться відповідний номер каналу, на якому знаходиться вилов, або який послав сигнал.
- Після вилову номер каналу відображається на світлодіодному дисплеї із затримкою 20 секунд, а потім червоний світлодіод у верхній частині приймача (пам'ять) блимає протягом 60 секунд, при

короткочасному натисканні будь-якої кнопки засвітиться номер каналу, на якому відбувся вилов.

Режим навчання

Як і в інших приймачах FLAJZAR, тут в режим навчання входить одночасне утримання кнопок PLUS та MINUS протягом приблизно 3 секунд, де можна зберігати або видаляти сумісні сигналізатори. Після входу в режим навчання на світлодіодному дисплеї відображаються символ С (канал) та номер каналу. Перемикатися між окремими каналами можна за допомогою кнопок PLUS та MINUS. Якщо канал вже зайнятий, поруч із номером каналу світиться десяткова крапка.

Збереження нового пристрою

Використовуйте кнопки PLUS та MINUS для переходу до відповідного каналу. Тепер, після передачі за допомогою сигналізатора або інших аксесуарів комплекту (сигналізатор ALF3 тощо), новий пристрій зберігається в пам'яті приймача. Якщо даний передавач вже збережено в пам'яті приймача, відображається символ Е (помилка). Якщо задана позиція в пам'яті вже зайнята іншим передавачем, засвітиться символ Е та десяткова крапка.

Видалення з пам'яті

Використовуйте кнопки PLUS та MINUS для переходу до відповідного каналу. Тепер, після тривалого утримання кнопки MINUS (приблизно 2 секунди), пам'ять відповідного каналу стирається. Стирання підтверджується миготінням номера каналу та згасанням десяткової коми разом із глибшим тоном звуку.

Завершення режиму навчання

Режим навчання завершується після кожного навчання нового пристрою або одночасним натисканням кнопок PLUS та MINUS.

Низький заряд батареї

Приймач перевіряє стан батареї. Низький заряд батареї сигналізується миготінням десяткової коми на світлодіодному дисплеї. Сигнал попереджає рибалку за кілька годин про необхідність заміни батареї.

Технічні параметри приймача FISHTRON RX MINI

- Напруга живлення: 3V (2 x елементи AAA)
- Розміри (В x Ш x Г): 71 x 37 x 25мм

Як досягти максимальної дальності дії комплекту

Діапазон дії комплекту, сигналізатора - приймача, становить на відкритому просторі до кількох сотень метрів, на рівних поверхнях - до 200 м. Будь-яка нерівна місцевість, берег, схил, будівлі, автомобілі чи інші перешкоди обмежують дальність дії. Якщо дозволяють поточні умови та спосіб риболовлі, сигналізатор слід розміщувати на висоті щонайменше 0,5 метра над землею (якщо у вас є вимога до екстремальної дальності дії). Носить приймач із собою, і якщо ви хочете досягти максимальної дальності дії, тримайте його у верхній кишені або використовуйте шнурок на шиї (він протягується під стрижень з нержавіючої сталі у верхній частині приймача). Не розміщуйте приймач або передавач на металевих предметах. Антени передавача та приймача повинні бути спрямовані вгору. Незважаючи на велику дальність дії комплекту, ми закликаємо вас дотримуватися Рибальського кодексу та не залишати місце риболовлі на відстані, що перевищує дозволену Рибальським кодексом. Після встановлення сигналізаторів завжди перевіряйте дальність дії в заданому місці.

Декларація відповідності

Пристрій відповідає директивам ЄС, і на нього видано Декларацію відповідності.

Післягарантійне обслуговування

Післягарантійне обслуговування забезпечується виключно чеським виробником - FLAJZAR, s.r.o. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти вам вирішити будь-які ваші проблеми в найкоротші терміни..

Швидкий контакт електронною поштою у разі виникнення проблем: obchod@flajzar.cz.

Переробка

Інформація для користувачів щодо утилізації електричного та електронного обладнання. Символ на виробі, його упаковці або в супровідних документах вказує на те, що використані електричні або електронні вироби не можна викидати разом з побутовими відходами. Для правильної утилізації виробу здавайте його у спеціально відведені пункти збору, де його приймуть безкоштовно.



Акумулятори

Не кидайте батарейки у вогонь, не розбирайте та не замикайте. Не перезаряджайте батарейки.

Виробник / Сервіс / Технічна підтримка

FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou
mobil: + 420 776 586 866
email: obchod@flajzar.cz
www.flajzar.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 01616161,

prohlašuje

Zařízení: FISHTRON CATFISH RX (RX MINI)

Typ/model: FISHTRON CATFISH RX (RX MINI)

Je ve shodě s ustanoveními vlády č. 426/2016Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, uvedené ve směrnici 2014/53/EU.

- 1) Počet kanálů: 1
- 2) Kmitočtové pásmo: 868,000 až 868,600 MHz

Zařízení splňuje požadavky následujících předpisů a norem :

ČSN ETSI EN 300 220-2 V 2.4.1 (2013); ČSN ETSI EN 300 220-1 V 2.4.1: (2013);

ČSN EN ISO/IEC 17025

ČSN EN 60950-1 ed.2

Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k výrobku.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

- 1) Zkušební protokol č. 194300-243/2017, vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103, Víta Nejedlého 691, Vyškov 68201
- 2) Zkušební protokol č. 414103388AE, vydaný institutem pro testování a certifikaci, a.s., zkušební laboratoř elektrických výrobků č.1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 68601
- 3) Protokol elektrické bezpečnosti vydaný dne 10.10.2017

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Bzenci dne 23.10.2017

