

СИГНАЛІЗАТОР КЛЮВАННЯ FISHTRON Q9-RGB

Інструкція з експлуатації та використання (останнє оновлення 30. 10. 2020)

Дякуємо Вам за придбання сигналізатора клювання FISHTRON Q9-RGB.
Віримо, що ви будете задоволені.



- 1- Сигнальний світлодіод
- 2- Кнопка PWR для ввімкнення/вимкнення детектора зміни кольору світлодіода
- 3- Ввімкнення/вимкнення функцій MUTE, ввімкнення світлодіода положення
- 4- Роз'єм для підключення свінгера
- 5- Контроль чутливості
- 6- Контроль висоти тону
- 7- Регулятор гучності

ОПИС СИГНАЛІЗАТОРА FISHTRON Q9-RGB

Основні функції сигналізатора FISHTRON Q9-RGB

- Багатофункціональна оптична сигналізація, що складається з серії світлодіодів. Сигналізація напрямку розмотування волосіні, пам'ять клювання
- Звукова сигналізація з плавним регулюванням посилення регулювання чутливості (довжину розмотування волосіні) від 4 мм до 150 мм (приблизно)
- Регулювання гучності та висоти звуку
- Роз'єм для поворотного з'єднання
- Можливість зміни кольору світлодіода в шести відтінках функція MUTE – вимкнення звуку, використовується на етапі підготовки детектора до риболовлі (налаштування ваги)
- Нічне габаритне світло

Звукова сигналізація

Розмотування волосіні сигналізується звуковим сигналом з регульованою висотою тону. Коли волосінь рухається швидше вперед, звук є безперервним, щоб попередити рибалку про більш агресивне клювання риби. Протилежний напрямок (парашут) сигналізується кількома короткими звуковими сигналами.

Оптична сигналізація

Чітке відображення активності забезпечується серією світлодіодних діодів, розміщення під прозорим плексигласом. Перш за все, індикація напрямку розмотування волосіні вирішена ефективним та чітким способом. Розмотування вперед сигналізується поступовим запалюванням та гасненням світлодіодів знизу в гору. Потім парашут сигналізується рухом діодів вниз. Після кльовання активується функція пам'яті світлодіода, завдяки чому рибалка отримує оповіщення про кльовання із затримкою та має можливість визначити, в якому напрямку рухалась волосінь. Після протягування волосіні вперед загоряється сигнал пам'яті у вигляді світлодіода у верхній частині. Після руху назад (парашут) загоряється світлодіод у нижній частини козирка.

Контроль основних функцій

Включення / виключення

Сигналізатор кльовання вмикається та вимикається коротким (приблизно 1 сек.) натисканням кнопки, розташованої в лівому нижньому куті. (Кнопка далі в інструкції позначається як **PWR**). Увімкнення лунає подвійний високий тон, вимкнення - довший низький тон. Увімкнення також призводить до переходу світлодіодного стовпчика знизу в гору.

Контроль чутливості

Довжина лінійного покриття регулюється за допомогою коліщатка з позначкою "S".

Чутливість зі зворотною (парашутною) роздільною здатністю, довжина лінійного покриття приблизно від **4 мм до 150 мм**. Ліва сторона має найнижчу чутливість, а права – найвищу.

Регулювання гучності

Гучність регулюється класичним способом за допомогою коліщатка "V". Найвища інтенсивність звуку встановлюється праворуч, а звук вимикається крайнім лівим. Це можна використовувати, наприклад, якщо у вас підключено дистанційний пристрій прослуховування або якщо ви ловите рибу вночі та не хочете турбувати оточення.

Регулювання висоти тону

Висота звуку регулюється коліщатком з позначкою "T". Ліворуч знаходиться найнижчий тон, що нагадує качку, а повертаючи її праворуч, ви встановлюєте найвищий тон – його добре чути навіть з більшої відстані.

Регулювання яскравості світлодіодів

Нове у сигналізаторі FISHTRON Q9-RGB те, що має можливість регулювати яскравість світлодіода. Яскравість світлодіода регулюється коротким натисканням нижньої кнопки "FC" (Функція). Яскравість можна регулювати п'ятьма кроками, доки світлодіод не вимкнеться.

Зміна кольору світлодіода

Якщо утримувати кнопку PWR та короткочасне натискати кнопку FC, колір світлодіода змінюється. Повторним натисканням FC змінюється наступний колір. Є шість кольорів на вибір.

Функція MUTE

У моделі FISHTRON Q9-RGB ви можете легко вимкнути звуки, що зручно під час регулювання вуділіщ, вантажів тощо. Функція вмикається дуже коротким натисканням кнопки "PWR". Два світлодіоди почнуть блимати по черзі, показуючи функцію. Функція автоматично скасується приблизно через 60 секунд, або її можна скасувати повторним коротким натисканням кнопки "PWR".

Нічне габаритне світло

Вночі є можливість увімкнути так званий світлодіод положення. Натисніть і утримуйте кнопку "PWR" приблизно 3 секунди. Пролунає потрібний звуковий сигнал, і верхній світлодіод слабо засвітиться. Після вимкнення сигналізатора ця функція знову скасується.

Відображення стану батареї

Відразу після увімкнення сигналізація визначає стан батареї. Вона отображає його протягом 1 секунди за допомогою стовпця червоних світлодіодів.

- Повний стовпець – повний заряд акумулятора
- Половина стовпця – 50% заряд акумулятора
- 1 нижній світлодіод – 25% заряд акумулятора
- Миготливий нижній світлодіод – не вмикається (потрібна заміна батареї)

Примітка:

Незалежно від того, який колір світлодіода ви встановите на сигналізаторі, світлодіод позиції завжди зелений через найнижче споживання енергії.

Заміна батарей

Хоча будильник розроблений з урахуванням мінімального, споживання енергії, що забезпечить тривалий термін служби батарейок, одного разу батарейки потрібно буде замінити.

Низький заряд батарейок буде відображатися зниженням яскравості світлодіодів, зниженням гучності, а також будильник може спонтанно вимкнутися (автоматичний захист внутрішнього процесора). Ви помітите зниження напруги батарейок чіткіше з синіми світлодіодами, які дуже популярні, але їхнім недоліком є те, що вони живляться вищою напругою, тому коли батарея розряджена, вони гаснуть раніше, ніж інші кольори. Тому з будильником із синіми світлодіодами вам імовірно, доведеться частіше міняти батарейки.

Дві батарейки LR1 LADY розташовані під задньою кришкою сигналізації. Вона кріпиться лише одним квинтом знизу. Після зняття обережно підніміть кришку та посуňte її вниз (у напрямку гвинта).



Вставляючи нові батарейки, зверніть увагу на правильну орієнтацію. Якщо полярність батарейок буде зворотною, сигналізація не працюватиме та може бути пошкоджена. Під час заміни батарейки тримайте сигналізатор горизонтально, а елементи керування повертатимуться вниз, інакше ролик датчика може випасти. Якщо це станеться, нічого не відбудеться, просто встановіть його на місце. Після заміни батарейок посуňte задню кришку назад у фіксатори та закрийте її. **Злегка** затягніть нижній гвинт.

Технічні параметри сигналізатора FISHTRON Q9-RGB

- Розміри: висота без шурупа 85 мм, ширина max. 47 мм, глибина 30 мм, довжина шурупа 21 мм
- Живлення: 3V (2 батарейки LR1 LADY)
- Споживання енергії: у вимкненому стані: 0,00 mA, увімкнено – спокій: 15 uA (microA), увімкнено – сигнал клікування: max. 150 mA prům. імпульсний
- Роз'єм для підключення свінгера: JACK 2,5 мм моно, центральний провідник +, напруга max. 3V, навантаження max. 5 mA

Декларація відповідальності

Пристрій відповідає директивам ЄС та має Декларацію відповідності.

Післягарантійне обслуговування

Післягарантійне обслуговування забезпечується виключно чеським виробником – фірма FLAJZAR, s.r.o. Ми докладемо всіх зусиль щоб допомогти вам вирішити кожну вашу проблему в найкоротші терміни.

Швидкий контактелектронною поштою у разі виникнення проблем: obchod@flajzar.cz.

Переробка

Інформація для користувачів щодо утилізації електричного та електронного обладнання. Символ на виробі, його упаковці або в супровідних документах вказує на те, що використані електричні або електронні вироби не слід викидати разом з побутовими відходами. Для правильної утилізації виробу здавайте його до спеціально відведених пунктів збору, де його приймуть безкоштовно.



Батарея

Батарейки у вогонь не кидайте, не розбирайте та не замикайте їх. Не перезаряжайте їх.

Виробник / Сервіс / Технічна підтримка

FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou
mobil: + 420 776 586 866
email: obchod@flajzar.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 01616161,

prohlašuje

Zařízení: Sada signalizátorů pro rybáře Fishtron Q9-RGB

Typ/model: Fishtron Q9RGB TX, Fishtron RX MULTI (Q9RGB Rx)

Je ve shodě s ustanoveními vlády č. 428/2016Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, uvedené ve směrnici 2014/53/EU.

Zařízení splňuje požadavky následujících předpisů a norem :

EMC:	ČSN EN 55032 ed.2:2016
	ČSN EN 55024 ed.2:2011
	ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009
	ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006+A1:2008+A2:2011
Radiové parametry:	ČSN ETSI EN 300 220-2 V 2.4.1:2013
	ČSN ETSI EN 300 220-1 V 2.4.1:2013
	ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2013
	ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012
Bezpečnost:	ČSN EN 60950-1 ed.2

Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k výrobku.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

- 1) Zkušební protokol č. 414103353AE1, vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 696 01
- 2) Protokol o zkoušce č. 194300-048/2017, vydaný Vojenský technický ústav, s.p., odstěpný závod VTÚPV Úsek zkoušení techniky, V.Nejedlého 691, 682 03 Vyškov, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103
- 3) Protokol elektrické bezpečnosti vydaný dne 10.3.2017

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Bzenci dne 24.10.2017



Jatek Pánik – Jednatel :