



## **Der elektronische FED-Bissanzeiger für das Nachtangeln an Feeder**

**Bedienungsanleitung** (letzte Aktualisierung am 31. März 2020)

*Dieser innovative Bissanzeiger ist speziell für das Angeln an Feeder in der Dämmerung und in der Nacht geeignet. Es zeichnet sich durch eine einzigartige dreiaxiale Erkennung vom Anbeißen aus, bei der die modernsten Komponenten mit möglichst geringem Verbrauch verwendet werden, wodurch die hohe Zuverlässigkeit und die lange*

*Betriebszeit garantiert werden. Die Erkennung vom Anbeißen wird anhand des Durchbiegen der Rute bei 3 Empfindlichkeitsgraden bewertet. Nach mehreren Anbeißen dämpft der Bissanzeiger die Anzeige automatisch, um die höchste Akkulaufzeit zu erzielen. Das Anbeißen wird durch das Aufleuchten der LED-Diode signalisiert.*


### **Die Beschreibung des FED-Bissanzeigers**

#### **Die Grundfunktionen des FED-Bissanzeigers**

- die einzigartige Erkennung vom Anbeißen in drei Achsen
- die optische Signalisierung vom Anbeißen bei Angeln in der Nacht
- 3 Empfindlichkeitsstufen
- der Energiesparmodus
- die Befestigung an der Spitze der Rute mit O-Ringen

#### **Die Montage des Bissanzeigers an die Rute**

In der Packung finden Sie 4 O-Ringe, mit denen Sie den Bissanzeiger an die Spitze Ihrer Feeder-Rute befestigen können. Platzieren Sie den Bissanzeiger (wie unten gezeigt) mit der LED zueinander, also zur Angelschnurrolle, damit Sie die optische Signalisierung gut sehen können.




## Die Einschaltung und die Einstellung des Bissanzeigers


Der Bissanzeiger besteht aus zwei Teilen, einem Teil mit Batterie und einem Teil mit Elektronik. Das Einschalten und Einstellen erfolgt durch das Verschrauben beider Teile des Bissanzeigers ineinander.

- Falls die Teile des Bissanzeigers abgeschraubt sind, ist der Bissanzeiger ausgeschaltet.
- Ziehen Sie nach, um den Bissanzeiger einzuschalten, und anschliessend ist das Anbeißen entsprechend der ausgewählten Empfindlichkeit ausgewertet.
- Durch das Lockern beider Teile (einige Millimeter reichen aus) und anschließendes Nachziehen kann die Empfindlichkeit des Bissanzeigers in drei Stufen eingestellt werden. Beim Nachziehen wird die ausgewählte Empfindlichkeit durch das Blinkzeichen der LED-Diode angezeigt.
  - 1 Blinkzeichen – die niedrige Empfindlichkeit eingestellt, der Bissanzeiger reagiert auf das Biegen der Rute (Neigung)
  - 2 Blinkzeichen – die mittlere Empfindlichkeit eingestellt, der Bissanzeiger reagiert auf das Biegen der Rute (Neigung) und die starken Vibrationen
  - 3 Blinkzeichen – die hohe Empfindlichkeit eingestellt, der Bissanzeiger reagiert die auf das Biegen der Rute (Neigung) und die leichten Vibrationen

Schritt 1



Schritt 2



## Die Funktionen des Bissanzeigers


Sobald der Bissanzeigersensor die Änderung vom Biegen der Rute oder die Vibration erkennt, wird das Signal analysiert und im Fall der Auswertung vom Anbeißen abhängig von der gewählten Empfindlichkeit wird eine optische Signalisierung gestartet. Falls das Anbeißen fortgesetzt wird, zeigt der Bissanzeiger immer noch zeitweise das Anbeißen an. Um ein unerwünschtes Entladen der Batterie zu verhindern, wird die Anzeige nach mehreren Anbeißen automatisch gedämpft und nachdem sich die Rute beruhigt hat, wird die Auswertung vom Anbeißen automatisch erneut.

Vor dem ersten Start muss die Batterie eingelegt werden, siehe Verfahren unten

## Batterieaustausch / Batterieeinlegen

Das Abschrauben vom Gehäuse wird der Zugang zur Batterie ermöglicht. Sie kann jetzt leicht vom Bissanzeiger herausgenommen werden.

Das Gehäuse abschrauben.



Jetzt kann die Batterie herausgenommen werden.



## Technische Daten des FED-Bissanzeigers

- Stromversorgung: 3V (1 x CR425)
- Maße: (H x B x T): 41 x 9 x 9 mm, Gewicht: 2,5 g

## Service nach der Garantie

Der Service nach der Garantie wird ausschließlich von dem tschechischen Hersteller - der Firma FLAJZAR durchgeführt. Es ist unsere maximale Bemühung, Ihnen zu helfen, jedes Ihrer Probleme in der kürzesten Zeit zu lösen.

Schneller E-Mail-Kontakt bei Problemfällen: [obchod@flajzar.cz](mailto:obchod@flajzar.cz)

## Recycling

Die Benutzerinformationen zur Liquidierung von elektrischen und elektronischen Geräten. Das aufgeführte Symbol auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in der Begleitinformation bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht gemeinsam mit dem Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie sie zum Zweck der richtigen Liquidierung des Produktes an den dafür bestimmten Sammelplätzen ab, wo diese kostenlos angenommen werden.



## Batterie

Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, nehmen Sie sie nicht auseinander oder schließen Sie sie kurz. Laden Sie die Batterie nicht auf.

## Herrsteller / Service / Technische Unterstützung

FLAJZAR, s.r.o.  
Svatoplukova 1199  
698 01 Veselí nad Moravou  
Mobil: + 420 776 586 866  
E-mail: [obchod@flajzar.cz](mailto:obchod@flajzar.cz)  
[www.flajzar.cz](http://www.flajzar.cz)